



LES DETTE FØR DU BRUKER SETTET

**Sjekk at harpiksen (del A) er KRYSTALLKLAR.
Hvis den er det, er den klar til bruk.**

HARPIKSEN UKLAR? IKKE BLAND DEN!

Av og til kan harpiksen (del A) ansamle krystaller og/eller bli geléaktig, noe som gjør harpiksen uklar. Ingen grunn til uro. Dette kan lett fikses! Varm opp harpiksen for å gjøre den klar og flytende igjen.

- 1.** Sett hele muggen i varmt vann inntil harpiksen når 50 °C (122°F). Du kan også bruke andre oppvarmingsmetoder, så sant de ikke smelter beholderen.



- 2.** La produktet kjøles til romtemperatur før bruk. Jo varmere harpiks, desto kortere arbeidstid.



SKAP MESTERVERKET DITT!