



BITTE VOR VERWENDUNG DES KITS DURCHLESEN.

**Sicherstellen, dass das Harz (Teil A) KRISTALLKLAR ist.
Falls ja, bitte fortfahren und benutzen.**

HARZ NICHT KLAR? NICHT VERMISCHEN!

Gelegentlich kann das Harz (Teil A) kristallisieren und/oder ein Gel bilden, wodurch das Harz trübe wird. Keine Sorge, es gibt eine einfache Lösung! Das Harz ist aufzuwärmen, damit es wieder klar und flüssig wird.

- 1.** Die ganze Kanne sollte in heißes Wasser gestellt werden, bis das Harz 50° C bzw. 122° F erreicht. Andere Methoden zum Aufwärmen können auch verwendet werden, sofern sie den Behälter nicht schmelzen.



- 2.** Das Produkt vor der Verwendung auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Je wärmer das Harz ist, desto kürzer ist die Arbeitszeit.



KREIEREN SIE IHR MEISTERWERK!